



## Montageanleitung Fitting Instruction

Artikel-Nr./Article No. : **115-06GSW**

Produkt / product : **Fußraste mit Gummiummantelung**



### Wechsel der Gummiummantelung

Um die alte Gummiummantelung zu entfernen, schneiden Sie diese vorsichtig der Länge nach mit geeignetem Werkzeug auf und lösen sie vom Aluminium Rastenkörper.

Befeuchten Sie die neue Gummiummantelung mit etwas Bremsenreiniger und schieben diese dann über den Aluminium Rastenkörper und verdrehen Sie diese solange, bis sie korrekt in den Nuten des Aluminium Rastenkörpers einrastet.

### Wichtig!



**Benutzen Sie nur flüchtige Gleitmittel!**  
**Öle oder dauerhafte Flüssigkeiten**  
**verhindern einen festen Sitz der Gummiummantelung!**

### Change of rubber

To change the used rubber of the foot peg, cut it off carefully with a suitable tool and remove it from the alloy foot peg.

Use some brake cleaner to push the new rubber on the alloy foot peg.  
Turn and twist the rubber until it fits proper on the alloy foot peg.

### Important!



**Use only volatile lubricant!**  
**Oil or permanent lubricants prevent a fix rubber attachment!**