



Anbauanleitung Fitting Instruction Notice de Montage

Artikel-Nr. / Part-No. / N° article : **143T046**

Produkt / Product / Produit : **Lampenhalter / Headlight Bracket / Support phare**

Hersteller / Manufacturer / Application : **Triumph**

Modell / Model / Modèle : **Speed Triple 1050 2011→**

Wichtiger Hinweis / Important / Importante:

Achten Sie darauf, dass das Vorderrad des Motorrades vollständig entlastet ist wenn Sie die obere Gabelbrücke demontieren. Das Lampengehäuse mit den Schrauben M8x30 nur so fest anziehen bis die Gummischeiben leicht vorgespannt sind, dann die Kontermutter montieren. Die beiliegende Lufthutze am Lufteinlaß montieren.

Take care that no load is on the front wheel when removing the top yoke. Fix the headlight with M8x30 so that the rubber washer is slightly preloaded, and then mount the counter nuts. Fit included air-hood on the air-intake.

Pour le démontage du té de fourche supérieur, la roue avant doit être complètement déchargée. Serrez le boîtier de phare avec les vis M8x30 jusqu'à ce que les rondelles de caoutchouc soient légèrement compressées, puis monter les écrous à contrer. Fixez la pièce d'admission d'air à l'entrée d'air.

