

Anbaukarte Tour-Match Lenkerkit

Art.-Nr.: 150S091

Modell: Suzuki SV 650 S	Baujahr: '03→
Fahrgestell-Kürzel: JS1BY	
Wichtig: Wenn Sie kein ausgebildeter Mechaniker sind, wenden Sie sich bitte an eine Fachwerkstatt. Beachten Sie grundsätzlich die allgemeine Montageanleitung zur Montage der Match-Lenkerkits.	
Bremsschlauchlänge:	original
Kürzel für Verlegung d. Züge:	Lage der Züge in Fahrtrichtung ...
... vor dem Standrohr ... hinter dem Standrohr	V ... rechts vom Steuerkopf R H ... links vom Steuerkopf L
Gaszug:	- / - original
Kupplungszug/-schlauch:	- / - original

Die Verkleidung und die Verkleidungsscheibe müssen nicht geändert werden.

Besonderheiten:

Zur Montage des Tour-Match muss die Gabelbrücke demontiert werden. Der neue Halter für den Ausgleichsbehälter der Bremspumpe wird durch anziehen der M6er-Schrauben im Lenkrohr geklemmt. Der Ausgleichsbehälter kann mit originalen Schrauben an dem neuen Edelstahlhalter befestigt werden.

Die originalen Schrauben an der Gabelbrücke zur Klemmung der Standrohre sind durch beiliegende Schrauben ULS M8×40 zu ersetzen. Bei der Montage der Gabelbrücke muss unbedingt erst die Zentralmutter handfest angezogen und erst dann die Klemmschrauben der Standrohre mit dem Drehmoment von 23Nm befestigt werden. Danach die Zentralmutter mit dem vorgeschriebenen Drehmoment von 90Nm entfest anziehen.

Allgemeine Montageanleitung für Tour-Match Lenkerkit

1.) Um Beschädigungen zu vermeiden und gegebenenfalls später die Züge neu verlegen zu können, muss als erstes der Tank entfernt werden. Zur Sicherheit der elektrischen Systeme sollte die Batterie am Minuspol abgeklemmt werden.

2.) Griffarmaturen, Bedienungsarmaturen und Hydraulikzylinder vom Lenker demontieren. Originallenker entfernen.

Beachten Sie bitte die umseitig aufgeföhrten "Modellbezogene Hinweise zur Montage".

3.) Zur Montage des Neuen Lenkers muss die originale Gabelbrücke demontiert werden. Um eine spannungsfreie Demontage und Montage der Gabelbrücke zu gewährleisten, ist das Vorderrad zu entlasten. Bei der Montage der Gabelbrücke ist darauf zu achten, dass zuerst die zentrale Steuerkopfmutter mit ca. 15Nm angezogen und erst dann die Klemmschrauben festgezogen werden. Danach die Steuerkopfmutter und alle Verschraubungen nach Herstellerangaben mit vorgeschriebenem Drehmoment anziehen.

Nun kann der Match Lenker montiert werden. Die Verschraubungen der Lenkereinzelteile sind nur transportgerecht zusammengefügt und müssen nun festgezogen werden. Bitte verschrauben Sie die M6-Schrauben mit 10 Nm Drehmoment.

4.) Wenn neue Bremsleitungen im Lieferumfang enthalten sind, wie folgend vorgehen:

Bremshydraulikleitung abbauen. *Vorsicht:* Bremsflüssigkeit darf nicht auf Lackteile tropfen! Mitgelieferte Bremsleitung mit neuen Dichtringen montieren. Hohlschrauben mit 20 Nm festziehen. Montage der Bremsleitung und das Entlüften der Bremsanlage sollte von einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden. Beachten Sie unbedingt die separat beiliegende Anbauanleitung der Stahlflex-Bremsleitung.

5.) Nun die Griffarmaturen befestigen und ausrichten. Die zur Fixierung/Verdrehsicherung nötigen Bohrungen setzen. Stellen Sie sicher, dass kein Kabel oder Schlauch abgeknickt wird und Kabel bzw. Schläuche spannungsfrei verlegt sind. Das linke Griffgummi mit einem geeigneten Klebstoff verkleben.

6.) Gegebenenfalls Verkleidungshalter Tank/Rückspiegel entfernen. Wenn erforderlich Verkleidung und Scheibe so weit kürzen, dass bei Rechts- und Linkseinschlag genügend Freiraum für Hydraulikzylinder und Hebel entsteht (Siehe Anbaukarte!). In wenigen Fällen muss der Lenkanschlag mittels beiliegender Distanzscheiben begrenzt werden. Diese Scheiben sind mit einer dafür geeigneten Verbindungstechnik aus dem Fachhandel dauerhaft auf den originalen Lenkanschlag zu kleben. Gaszüge bei voll eingeschlagener Lenkung auf Leichtgängigkeit prüfen.

7.) Das Tour-Match-Kit ist nun korrekt montiert. Bitte vergessen Sie nicht, das Motorrad mit dem modellbezogenen Datenblatt bei einer anerkannten Prüfstelle vorzuführen und den Umbau in die Fahrzeugpapiere eintragen zu lassen. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Fahren!



Fitting instruction Tour-Match Kit

Part number: 150S091

Model: Suzuki SV 650S	Year: '03→
Type : JS1BY	

**Important: If you are not a trained motorcycle mechanic stop now.
Ask a local motorcycle shop to do the work for you. Please read
the general Match-Kit fitting instructions as well.**

Length of brake-lines:	original		
Code for cable routing:	Position of cable from riders position ...		
... in front of the fork	F	... right from steering head R	
... behind the fork	B	... left from steering head L	
Throttle cable:	-	/	-
Clutch cable:	-	/	-

Fairing and screen need not to be cut out.

Instruction Details:

Change original clamping screws of the top yoke against the new mushroom head screws. To install the new Tour-Match you have to take off and remove the top yoke. Fit the M8 screws with 23 Nm and the central nut with 90 Nm.

To fit the electric units to the bars you have to bore the fixing holes as on the original clip-on. Lead throttle and clutch cables and wiring as original.

Fix new bracket for the brake fluid reservoir in front of the clip-on bar to carry the brake fluid at the necessary heights.

Please insure that the clip-on is free moving with clearance to the fairing and the fuel tank at left and right side.

LSL-Tour-Match Kit Fitting Instructions

- 1.) To avoid scratches and dents and for re-routing of hoses and cables remove gas tank first. Remove fairing bracket and mirrors if necessary. **Always disconnect battery ground before working on electric wiring and switches!**
- 2.) Remove handlebar controls, clutch lever bracket and brake cylinder assy, then original handlebar.
- 3.) For the mounting of the match kits, you have to demount the top yoke. To make a tension free demounting and mounting, relieve the front tyre.
Mount Tour-Match and tighten the M6-screws with 10 Nm. To mount the top yoke, first tighten the central nut of the steering head and then the clamping screws. Tighten all connections with the fitting torque of the manufacturer. Please refer to "specific mounting instructions" for re-routing.
- 4.) Remove brake line. **Caution: avoid brake fluid on painted surfaces!** Mount enclosed brake line with new gaskets. Read the separate brake line fitting instructions.

Caution: Any work on brake system or bleeding the system should be done by authorized dealer or qualified mechanic! Pump brake lever until proper pressure is built up on lever. Test brakes at low speed!

- 5.) Now mount handlebar controls and clutch/brake assy. Set drillings to fix controls on handlebars. Re-route cables and hoses if necessary. Make sure that no cable is bended and move tensions free. Fix the left grip rubber with a suitable glue.
- 6.) Shorten fairing to allow full steering movement of handlebar with proper space at levers and switches. Check throttle and clutch cables function and clearance on both left and right steering angles. Adjust or re-route if necessary. A few bikes need a limitation of the steering stop. There for you have to fix the lock stop shims with special adhesive on the original steering stop.
- 7.) Always check local laws and your manufacturers warranty conditions for using aftermarket parts on your bike!

Ride safe and have fun!



Paaschburg & Wunderlich GmbH · D 21509 Glinde
www.lsl.eu

Fiche de montage pour guidon-bracelet relevé Tour-Match

No. Article : 150S091

Modèle: Suzuki SV 650 S	Année: 2003 →
Châssis: JS1BY	

Important: Le montage doit être fait par un professionnel. Veuillez respecter les conseils pratiques pour le montage de guidons-bracelet Tour-Match.

Durite de frein:	d'origine
Position des câbles dans le sens de la marche :	
Câbles de gaz: d'origine	
Câble d'embrayage: d'origine	

Carénage et bulle restent inchangés.

Particularités:

Démonter le té de fourche et fixer le nouveau support du réservoir de compensation du maître cylindre de frein au guidon en serrant les vis M6. Fixer le réservoir au support avec les vis d'origines.

Remplacer les vis de serrage aux tubes de fourche d'origines par les vis ULS M8x40.

Pour le montage du té de fourche, serrer l'écrou central à la main avant de serrer les vis de serrage des tubes de fourche à un couple de 23 Nm. Puis serrer l'écrou central à un couple de 90Nm.

Directives de principe pour le montage des guidons bracelets Tour-Match

1.) Supprimez le réservoir d'essence afin d'éviter tout endommagement et pour faciliter la pose ultérieure des câbles. Par mesure de sécurité, défaire le fil du pôle négatif de la batterie.

2.) Démontez les leviers, les commutateurs et le maître cylindre de frein (et d'embrayage). Enlevez le guidon d'origine.

Tenez compte des directives de montage au verso.

3.) Avant le montage des guidons bracelets, le té de fourche d'origine doit être démonté. Déchargez la roue avant, avant de procéder au montage ou au démontage du té de fourche. Pendant le montage du té de fourche, commencez par le serrage de l'écrou central à un couple de 15Nm avant de serrer les vis. Serrez ensuite l'écrou central et les vis aux couples préconisés par le constructeur.

Montez les guidons bracelets. Serrez toutes les vis des guidons. Les vis M6 doivent être serrées à un couple de 10Nm.

4.) Au cas où la durite de frein est remplacée, procédez de la manière suivante:

Démontez la durite de frein. *Attention:* Le liquide de frein ne doit pas tomber sur les parties peintes! Montez la durite de remplacement avec de nouveaux joints. Serrez la vis creuse à un couple de 20Nm. Le montage de la durite de frein et la purge du système de frein doivent être effectués par un mécanicien autorisé. Tenez compte des instructions de montage de la durite de frein.

5.) Fixez les commandes et ajustez-les. Effectuer les percements nécessaires à leur fixation. Contrôlez que les câbles soient posés sans tensions ni pliures. Collez la poignée gauche avec une colle appropriée.

6.) Supprimez la fixation du carénage au réservoir d'essence/rétroviseur, si nécessaire. Au besoin, raccourcir le carénage et la bulle de façon à ce que le braquage gauche/droite ne soit pas entravé par les leviers ou le maître cylindre (voir fiche de montage). Dans quelques cas, il est nécessaire de limiter la butée de direction par les rondelles d'écartement. Ces rondelles doivent être collées avec une colle appropriée sur les butées de direction. Contrôlez le bon fonctionnement des câbles d'accélération pendant le braquage gauche/droite.

7.) Vérifiez le serrage des vis après le montage et à intervalles réguliers par la suite et resserrez, si nécessaire.

Nous vous souhaitons bonne route !



Paaschburg & Wunderlich GmbH · D 21509 Glinde
www.lsl.eu