



Montageanleitung Fitting Instruction Notice de montage

Artikel/ArticleNo./N°article : 506T068A
Produkt/product/Produit : Kotflügel vorne / front fender / Garde-boue avant
Fahrzeughersteller/Brand/Application : Triumph
Modell/model/Modèle : Street Twin 2016 -

Wichtige Hinweise:

Lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch und beachten Sie alle Sicherheitshinweise. Führen Sie diese Montage nur durch, wenn Sie dafür qualifiziert sind, andernfalls empfehlen wir dringend die Montage in einer Fachwerkstatt. Ein fehlerhafter Anbau kann das Fahrverhalten des Motorrads negativ beeinflussen und Ihre Gesundheit und Ihr Leben gefährden.

Montage:

Demontieren Sie Ihren originalen vorderen Kotflügel und benutzen Sie die vier originalen Schrauben um den LSL Alu-Kotflügel wie gezeigt zu montieren. Es wird empfohlen ein Schraubensicherungsmittel zu verwenden.

Important:

Read this instruction manual carefully and mind all warnings and tips. You should do this work only if you're qualified; otherwise we recommend this mounting to be done by a qualified workshop. Improperly mounting of this kit can reduce the driveability of the motorcycle and may be a risk to your health and life.

Fitting:

Disassemble your original front fender and use the four original screws to the LSL aluminium fender to mount as shown. It is recommended to use a bolt adhesive.

Mentions importantes:

Lisez attentivement les instructions de montage et tenez compte des directives de sécurité.

Si vous n'êtes pas mécanicien, nous vous recommandons le montage dans un atelier spécialisé. Le montage incorrect peut influencer la conduite de manière négative et mettre en danger votre santé et votre vie.

Montage :

Démontez le garde-boue avant d'origine et réutilisez les quatre vis d'origine pour le montage du garde-boue en alu de LSL. Nous vous recommandons l'utilisation d'un produit de freinage de vis.

